

Profiter pleinement de vos appareils électroménagers



Pour un accès rapide aux modes d'emploi en ligne, guides pratiques, aide et plus encore, enregistrez vos produits via photo en visitant electrolux.com/register



CONTENU

1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	3
2. SÉCURITÉ INSTRUCTIONS	3
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	6
4. CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES	6
5. PREMIÈRE MISE EN SERVICE	7
6. DÉPART ET PRÉCHAUFFAGE	8
7. PRÉPARATION DU CAFÉ (AVEC DU CAFÉ EN GRAINS).....	8
8. MODIFICATION DE LA QUANTITÉ DE CAFÉ EN TASSE	9
9. RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ	10
10. PRÉPARATION DU CAFÉ EXPRESSO AVEC DU CAFÉ PRÉMOULU (À LA PLACE DES GRAINS)	10
11. SORTIE D'EAU CHAUDE	11
12. MODIFICATION DE LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE	11
13. PRÉPARATION DU CAPPUCCINO	11
14. CHANGEMENT DE LA QUANTITÉ DE LAIT ET DE CAFÉ POUR LE CAPPUCCINO	12
15. PRÉPARATION DE PLUSIEURS TASSES DE CAFÉ AVEC LA FONCTION VERSEUR (JUG)	13
16. MODIFICATION DES PARAMÈTRES FONCTION VERSEUR (JUG).....	14
17. NETTOYAGE	14
18. MODIFICATION ET PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DU MENU	17
19. ARRÊT DE L'APPAREIL.....	21
20. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	21
21. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN	22
22. DÉPANNAGE	23

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Nous l'avons créé pour vous donner une performance impeccable pendant de nombreuses années, avec des technologies innovantes qui rendent la vie plus simple, avec des fonctions peu communes sur les appareils ordinaires. Veuillez dépenser quelques minutes pour tirer le meilleur de votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir les conseils d'utilisation, les informations sur le dépannage et l'entretien: **www.electrolux.com/webselfservice**



Enregistrez votre appareil pour un meilleur service:
www.registerelectrolux.com



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil:
www.electrolux.com/shop

SERVICE CLIENTS ET ENTRETIEN

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez notre centre de service agréé, assurez-vous que vous disposez des données

Suivantes à portée de main : Modèle, référence de l'appareil (PNC), Numéro de Série. Vous pouvez trouver ces informations sur la plaque signalétique.



Informations sur les Avertissements / Sécurité



Informations générales et suggestions



Informations environnementales

1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies. Le fabricant n'est pas responsable si une installation ou une utilisation incorrecte provoque des blessures et des dommages. Conservez toujours les instructions avec l'appareil pour référence ultérieure.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour les marchés européens uniquement :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques impliqués. Les opérations de nettoyage et de maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils agissent sous surveillance. Tenir l'appareil et son câble hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

1.2 Sécurité générale

Utilisation prévue : cet appareil est conçu et fabriqué pour préparer du café et des boissons lactées et de l'eau chaude. Tout autre usage est considéré comme inapproprié et par conséquent dangereux. Le fabricant ne répond pas de dommages découlant d'un usage impropre de l'appareil.

La surface des éléments de chauffage reste chaude après

usage et l'extérieur de l'appareil peut garder la chaleur pendant quelques minutes en fonction de l'utilisation.

Nettoyez tous les composants à fond, en prenant particulièrement soin des pièces en contact avec le café et le lait.

Le nettoyage et la maintenance, destinés à être effectués par l'utilisateur, ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Ne jamais plonger la machine dans l'eau.

ATTENTION : Afin de ne pas endommager l'appareil, n'utilisez pas d'agents alcalins de nettoyage lorsque vous nettoyez, utilisez un chiffon doux et un détergent léger.

Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il n'est pas conçu pour travailler dans des pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres zones de travail, fermes auberges, hôtels, motels et autres structures d'accueil, chambres à louer.

Si la fiche ou le cordon d'alimentation sont abîmés, faites-les remplacer par le SAV pour éviter tout risque.

Appareils avec cordon amovible : évitez les éclaboussures d'eau sur le connecteur du cordon d'alimentation ou la prise à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Modèles avec des surfaces en verre : n'utilisez pas l'appareil si la surface est fêlée.

Pour les marchés européens uniquement :

L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques impliqués.

Toujours débrancher l'appareil du secteur s'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.



Les surfaces indiquant ce symbole deviennent chaudes durant l'utilisation (le symbole est présent uniquement sur certains modèles).

2. SÉCURITÉ INSTRUCTIONS



DANGER !

L'appareil marchant à l'électricité, il est important de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées.
- Ne touchez pas la fiche les mains mouillées.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est toujours accessible, pour que vous puissiez débrancher l'appareil en cas de besoin.
- Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et la retirez de la prise.
- Ne pas tirer sur le fil, cela pourrait l'endommager.
- Pour éteindre complètement l'appareil, mettez l'interrupteur général (A10), qui se trouve sur le côté de l'appareil, sur 0.
- Si l'appareil est en panne, n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Arrêtez-le à l'interrupteur général (A23) débranchez-le et adressez-vous au SAV.



IMPORTANT !

Ne laissez pas les emballages (sacs en plastique, polystyrène expansé) à la portée des enfants !



DANGER DE BRÛLURE !

Cet appareil produit de l'eau chaude et quand il est en marche, il peut se former de la vapeur. Évitez les éclaboussures d'eau chaude ou de vapeur. Utilisez les boutons ou les poignées.



IMPORTANT !

Ne saisissez pas la machine après l'avoir sortie du meuble. Ne posez sur l'appareil aucun objet contenant des liquides, des matériaux inflammables ou corrosifs. Placez les accessoires nécessaires à la préparation du café (doseur par ex.) dans le support spécial. Ne posez aucun objet encombrant

ou instable sur l'appareil, pour ne pas risquer de bloquer le mouvement de ce dernier.



IMPORTANT !

N'utilisez pas l'appareil quand il est extrait. Attendez toujours que l'appareil soit inactif avant de l'extraire.

Exception faite pour le réglage du moulin à café, qui doit être effectué quand celui-ci est extrait (voir chapitre « Réglage du moulin à café »).



Utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine ou préconisés par le fabricant.

2.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour préparer du café et réchauffer des boissons. Toute autre utilisation est jugée impropre. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Le fabricant ne répond pas de dommages découlant d'un usage impropre de l'appareil. Cet appareil peut être installé sur un four encastré si l'arrière de ce dernier est équipé d'un ventilateur de refroidissement (puissance maximale du microondes : 3 kW).

2.2 Instructions

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- Conservez-le soigneusement
- L'inobservation de ce mode d'emploi peut causer des lésions ou endommager l'appareil.
- Le fabricant ne répond pas de dommages découlant de l'inobservation de ce mode d'emploi.



Cet appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Il se met en marche à chaque sortie de café, vapeur ou eau chaude. Après quelques minutes, le ventilateur s'arrête automatiquement.

2.3 Branchement de l'appareil



DANGER !

Vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique apposée au bas de l'appareil.

Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant installée dans les règles de l'art, ayant une intensité minimale de 10 A et munie d'une terre efficace.

S'il y a incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, appelez un électricien pour

qu'il remplace la prise.

Pour respecter les directives en matière de sécurité, vous devez utiliser pour l'installation un interrupteur omnipolaire ayant une distance minimale de 3 mm entre les contacts.

N'utilisez ni prises multiples ni rallonges.



IMPORTANT !

Les dispositifs de déconnexion doivent être prévus sur le réseau d'alimentation conformément aux normes nationales.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Veuillez vous référer au feuillet Guide rapide

3.1 Description de l'appareil

- A1** Plateau appui tasses
- A2** Porte de service
- A3** Convoyeur café
- A4** Récupérateur de café
- A5** Infuseur
- A6** Éclairage plateau appui tasses
- A7** Touche Marche/Stand-by
- A8** Tableau de commande
- A9** Cuvette porte-objets
- A10** Bec eau chaude et vapeur
- A11** Connecteur CEI
- A12** Réservoir eau
- A13** Buse café (réglable en hauteur)
- A14** Égouttoir
- A15** Couvercle réservoir grains de café
- A16** Réservoir de grains de café
- A17** Bouton de réglage finesse mouture
- A18** Volet pour entonnoir café moulu
- A19** Doseur
- A20** Logement doseur
- A21** Entonnoir pour verser le café moulu
- A22** Cordon d'alimentation
- A23** Interrupteur général ON/OFF

3.2 Description du tableau de commande



Pour activer les icônes, il suffit de les effleurer.

- B1** Afficheur : il guide l'utilisateur de l'appareil.
- B2** ☰ icône pour activer ou désactiver le mode de programmation des paramètres du menu
- B3** ☕ icône "Jug" pour préparer un certain nombre de tasses de café dans le verseur en une seule fois
- B4** ☪ icône pour sélectionner le goût du café
- B5** ☕ icône pour sélectionner le type de café désiré (expresso, serré, normal, allongé, mug)
- B6** ↩ icône pour quitter le mode sélectionné
- B7** **B8** < > icônes pour défiler en avant et en arrière dans le menu et afficher les différents modes
- B9** ☑ icône OK pour confirmer la fonction sélectionnée.
- B10** ☕ icône pour faire couler une tasse de café
- B11** ☕ icône pour faire couler deux tasses de café
- B12** ☕ icône pour faire couler un cappuccino
- B13** 🚰 icône pour produire de l'eau

chaude

3.3 Description of milk container and accessories

- C1** Régulateur du lait moussé
- C2** Poignée du récipient à lait

- C3** Bouton NETTOYAGE
- C4** Tube d'arrivée du lait
- C5** Buse du lait moussé
- C6** Mousseur de lait
- C7** Buse de l'eau chaude
- C8** Pinceau de nettoyage

4. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

4.1 Contrôle du transport

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne manque aucun accessoire. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dégâts évidents. Adressez-vous au SAV.

4.2 Installation de l'appareil



IMPORTANT !

- L'installation doit être effectuée par un

technicien qualifié conformément aux normes locales en vigueur (voir par. "Installation d'encastrement").

- Ne laissez pas les emballages de cet appareil (sacs en plastique, polyester, etc.) à la portée des enfants !
- N'installez jamais l'appareil dans des pièces où la température peut arriver à 0 °C.
- Personnalisez dès que possible les valeurs de dureté de l'eau en suivant les instructions de « Programmation de la dureté de l'eau ».

5. PREMIÈRE MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

La machine ayant été contrôlée à l'usine avec du café, il est normal d'en trouver des traces dans le moulin.



Personnalisez dès que possible la dureté de l'eau en suivant la procédure figurant à la section "17.7 Programmation de la dureté de l'eau".

1. Branchez l'appareil. Appuyez sur la touche marche/stand-by (A7) (fig. 7). Programmez la langue désirée.
2. Pour sélectionner la langue désirée, utilisez les icônes < > (B7 et B8) (fig. 2). Quand l'écran affiche le message : « PRESSEZ OK POUR CHOISIR FRANÇAIS », maintenez la pression pendant au moins 3 secondes sur l'icône OK (B9) (fig. 3) jusqu'à ce que l'écran affiche : « FRANÇAIS CONFIRME ». Si vous vous trompez de langue, suivez les indications du chap. « Programmation de la langue ». Si votre langue n'est pas disponible, sélectionnez-en une parmi celles que propose l'écran. Dans les instructions la langue de référence est l'anglais. Continuez, en suivant les indications à l'écran :
3. Après 5 secondes, la machine affiche « REMPLISSEZ RÉSERVOIR » : Sortez le réservoir (fig. 4), rincez-le et remplissez-le d'eau fraîche. Remettez-le en le poussant jusqu'au bout.
4. Posez une tasse sous la buse eau chaude (fig. 5). (Si la buse eau chaude n'est pas insérée, l'appareil affiche "INSÉRER BUSE EAU CHAUDE". Fixez-la comme illustré dans la figure 6. La machine affiche : "EAU CHAUDE PRESSEZ OK". Pressez OK (B9) (fig. 6), un peu d'eau va sortir du bec.
5. La machine affiche : « ARRÊT... VEUILLEZ PATIENTER » et elle s'éteint.
6. Extrayez l'appareil en le tirant vers l'extérieur à l'aide des poignées prévues (fig. 9). Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir de café en grains, refermez le couvercle et poussez l'appareil vers l'intérieur.

La machine à café est prête à travailler.



IMPORTANT !

Évitez d'introduire du café prémoulu ou lyophilisé, des grains caramélisés et tout objet pouvant détériorer la machine.



Lors de la première utilisation, il faudra faire 4-5 cafés ou 4-5 cappuc-

inos avant d'obtenir un bon résultat.



A chaque départ en utilisant l'interrupteur général ON/OFF (A23), la machine démarre une fonction d'AUTODIAGNOSTIC avant de s'éteindre. Pour la rallumer, pressez le bouton (A7) marche/stand-by (fig. 7).

6. DÉPART ET PRÉCHAUFFAGE

Chaque fois que vous allumez l'appareil, il effectue automatiquement un cycle de préchauffage et de rinçage qui ne peut pas être interrompu. L'appareil ne pourra fonctionner qu'après l'exécution de ce cycle.



DANGER BRÛLURES !

Pendant le rinçage, un peu d'eau chaude sort des becs de la buse à café.





Pour allumer l'appareil, pressez le bouton marche/stand-by (A7) (fig. 7). Le message "CHAUFFE... ATTENDRE" est affiché.

Le chauffage étant terminé, l'écran affiche un autre message : « RINÇAGE ». L'appareil est en température quand l'écran affiche le message « NORMAL GOUT NORMAL ».

Après environ 2 minutes, si vous ne pressez rien, l'écran affichera l'heure (si elle est programmée) (voir paragraphe "Programmation de l'horloge").

Si, en revanche, l'heure n'a pas été programmée, la machine affichera les dernières fonctions programmées. En appuyant sur n'importe quelle icône, vous verrez réapparaître le message « NORMAL GOUT NORMAL » ; la machine est prête à faire du café.

7. PRÉPARATION DU CAFÉ (AVEC DU CAFÉ EN GRAINS)

1. La machine a été programmée en usine pour produire du café normal. Vous pouvez demander du café extra léger, léger, fort ou extra fort. Il y a aussi une option café prémoulu. Pour choisir le goût désiré, pressez plusieurs fois  l'icône (B4) (fig. 10). le goût désiré apparaîtra à l'écran.
2. Mettez sous les buses une tasse si vous désirez 1 café ou 2 tasses pour 2 cafés. Pour obtenir une meilleure crème, approchez la buse café le plus possible des tasses, en la baissant (fig. 10).
3. Pressez l'icône  (B5) (fig. 11) pour sélectionner le type de café désiré : espresso, serré, normal, allongé, mug. Pressez l'icône  (B10) si vous voulez faire un café et l'icône  (B11) (fig. 13) si vous voulez faire 2 cafés. La machine va maintenant

moudre les grains et faire couler le café dans la tasse. Dès que la quantité de café programmée est atteinte, la machine arrête automatiquement la sortie de café et éjecte la pastille usée dans le récupérateur de café.

4. Quelques secondes après, la machine est à nouveau prête à travailler.
5. Pour éteindre l'appareil, pressez le bouton marche/stand-by (A7) (fig. 7). (Avant de s'éteindre, la machine exécute automatiquement un rinçage : attention à ne pas vous brûler).

REMARQUE 1 : Si le café coule goutte à goutte ou s'il ne sort pas complètement, voir le chap. « Réglage du moulin à café ».

REMARQUE 2 : Si le café coule trop vite et que la crème n'est pas satisfaisante, voir le chap. " Réglage du moulin à café".

REMARQUE 3 : Conseils pour obtenir un

café plus chaud :

- Suivez les instructions du chapitre « Modification et programmation des paramètres du menu », fonction Rinçage.
- Évitez les tasses épaisses car elles absorbent trop de chaleur, à moins qu'elles ne soient préchauffées.
- Utilisez des tasses que vous aurez préchauffées en les rinçant à l'eau chaude.

REMARQUE 4 : Vous pouvez interrompre la sortie à tout moment en appuyant sur l'icône précédemment sélectionnée, qui reste allumée pendant l'opération.

REMARQUE 5 : Une fois que le café est fait, si vous voulez en augmenter la quantité dans la tasse, maintenez la pression, dans les 3 secondes, sur l'icône précédemment sélectionnée.

REMARQUE 6 : Quand l'écran affiche le message « REMPLISSEZ RÉSERVOIR », vous devez remplir le réservoir d'eau, autrement la machine ne pourra pas faire de café. (Il est normal qu'il reste encore un peu d'eau dans le réservoir).

REMARQUE 7 : Vous ne devez jamais extraire le réservoir d'eau pendant que le café coule.


La machine ne parviendrait plus à faire de café et afficherait le message : « MOULU TROP FIN AJUSTEMENT MOUTURE +PRESSEZ OK » puis « REMPLISSEZ RÉSERVOIR ».

i Tous les 14 cafés simples (ou 7 doubles) la machine affiche le message : « VIDEZ LE RÉCUPÉRATEUR DE CAFÉ ».

i L'appareil affiche souvent le message que le récupérateur de café est vide.

L'appareil signale qu'il faut vider le récupérateur, même si celui-ci n'est pas plein, 72 heures après la préparation du premier café. Pour que le décompte des 72 heures se fasse correctement, la machine ne doit jamais être éteinte en mettant l'interrupteur général sur 0. Pour effectuer le nettoyage, ouvrez la porte de service sur le devant, en tirant la buse, extrayez l'égouttoir et nettoyez-le.

Lors du nettoyage, retirez toujours complètement l'égouttoir.



IMPORTANT!

Quand vous sortez l'égouttoir, **VI-DEZ TOUJOURS** le récupérateur de café. Sans cela, la machine pourrait s'engorger.

REMARQUE 8 : Vous ne devez jamais extraire le réservoir d'eau pendant que le café coule.

La machine ne parviendrait plus à faire de café et afficherait le message : « MOULU TROP FIN AJUSTEMENT MOUTURE +PRESSEZ OK » puis « REMPLISSEZ RÉSERVOIR ».

Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir et remettez-le en place.

Pour redémarrer la machine, pressez OK (B9). L'écran affiche le message « EAUX CHAUDES PRESEZ OK ».

Pressez OK (B9) dans les secondes qui suivent et faites couler l'eau de la buse à cappuccino pendant environ 30 secondes. La production d'eau étant complétée, l'appareil affiche à nouveau automatiquement les modes de base programmés.



La machine peut demander de répéter plusieurs fois l'opération et ce, jusqu'à élimination totale de l'air dans le circuit hydraulique.



Si l'opération susmentionnée n'est pas effectuée correctement ou si vous éteignez la machine, l'écran pourrait afficher à nouveau les modes de base programmés même si, en réalité, le problème persiste.

8. MODIFICATION DE LA QUANTITÉ DE CAFÉ EN TASSE

La machine a été préprogrammée à l'usine pour produire automatiquement les types de café suivants :

- expresso
- serré
- normal
- allongé
- mug

Pour modifier la quantité, procédez comme suit :

- Pressez l'icône ☰ (B2) pour entrer dans le menu. Pressez les icônes < > (B7) et (B8) (fig. 2) jusqu'à ce que s'affiche le message « PROGRAMME CAFÉ ».
- Pressez l'icône OK (B9).

- Sélectionnez le type de café que vous désirez modifier en appuyant sur les icônes < > (B7) et (B8).
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer le type de café que vous désirez faire.
- Utilisez les icônes < > (B7) et (B8) pour modifier la quantité de café. La barre d'avancement indique la quantité de café sélectionnée.
- Pressez à nouveau l'icône OK (B9) pour confirmer (ou l'icône ↵ (B6) pour annuler l'opération).
- Pressez deux fois l'icône ↵ (B6) pour entrer dans le menu.

La machine est maintenant reprogrammée selon les nouvelles dispositions et prête à travailler.


9. RÉGLAGE DU MOULIN À CAFÉ

Le moulin à café ne doit pas être réglé car il a déjà été préréglé en usine. Cependant, si vous trouvez que le café coule trop vite ou trop lentement (goutte à goutte), vous devrez agir sur le bouton de réglage du degré de mouture (fig. 14).



IMPORTANT !


Le bouton de réglage doit être tourné seulement quand le moulin à café est en marche.



Pour que le café coule plus lentement et que la crème soit plus belle, tournez d'un

cran en sens inverse des aiguilles d'une montre (=café moulu plus fin).

Pour que le café coule plus vite (et non goutte à goutte), tournez d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre (=café moulu plus gros).



Effectuez un petit réglage du mouillage.

Le nouveau réglage sera activé qu'à partir de la seconde tasse de café.

10. PRÉPARATION DU CAFÉ AVEC DU CAFÉ PRÉ-MOULU (À LA PLACE DES GRAINS)

- Pressez sur l'icône ☉ (B4) (fig. 7) et sélectionner la fonction café prémoulu.
- Extrayez l'appareil en le tirant vers l'extérieur et en veillant à utiliser les

poignées prévues

- Soulevez le couvercle central, versez dans l'entonnoir un doseur ras de café prémoulu, poussez l'appareil vers

l'intérieur et procédez en suivant les indications du chap. « Préparation du café (avec du café en grains) » Nota Bene : Vous pouvez faire un seul café à la fois, en appuyant sur l'icône ☐ (B10).

- Si, après avoir fait fonctionner la machine avec du café prémoulu, vous désirez faire à nouveau du café en utilisant des grains, vous devrez désactiver la fonction café prémoulu en appuyant sur l'icône Ⓞ (B4).

REMARQUE 1 : Ne versez jamais de café prémoulu quand la machine est arrêtée, il se disperserait à l'intérieur.

REMARQUE 2 : Ne versez jamais plus de 1 doseur, autrement la machine ne fera pas de café.

REMARQUE 3 : Utilisez exclusivement le doseur fourni avec l'appareil.

REMARQUE 4 : Versez dans l'entonnoir exclusivement du café prémoulu pour machines à café expresso.

REMARQUE 5 : Si vous avez versé plus d'un doseur de café prémoulu et qu'il bouche l'entonnoir, faites-le descendre à l'aide d'un couteau puis retirez et nettoyez l'infuseur et la machine en suivant les indications du chap. "Nettoyage de l'infuseur".

11. SORTIE D'EAU CHAUDE

- Contrôlez toujours si la machine est prête.
- Assurez-vous que la buse de l'eau chaude est en place (fig. 21) ; placez un récipient sous la buse (fig. 22).
- Pressez l'icône (B13) (fig. 23) ☰ et l'eau chaude coule de la buse de l'eau chaude dans le récipient.

(Évitez de faire couler de l'eau chaude pendant plus de 2 minutes).

Pour interrompre, pressez l'icône ☰ (B13) ou l'icône ⏪ (B6). La machine arrêtera automatiquement la sortie d'eau dès que la quantité programmée sera atteinte.

12. MODIFICATION DE LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE

La machine a été programmée à l'usine pour faire couler automatiquement 200 ml d'eau chaude.


Si vous désirez modifier ces quantités, procédez de la façon suivante :

- Placez un récipient sous la buse de l'eau chaude.
- Pressez l'icône ≡ (B2) pour entrer dans le menu ou pressez sur les icônes < > (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "PROGRAMMER EAU CHAUDE".
- Pressez l'icône OK (B9) pour confir-

mer.

- Sélectionnez la quantité d'eau désirée en appuyant sur les icônes < > (B7) et (B8). La barre d'avancement indique la quantité d'eau sélectionnée.
- Pressez à nouveau l'icône OK (B9) pour confirmer (ou l'icône ⏪ (B6) pour annuler l'opération).
- Pressez deux fois l' icône (B6) ⏪ pour quitter le menu.
- La machine est maintenant reprogrammée selon les nouvelles dispositions et prête à travailler.

13. PRÉPARATION DU CAPPUCCINO


 Dosez la quantité de café que vous désirez utiliser pour préparer le cappuccino dans la fonction "Programmer cappuccino" dans le menu.

- Sélectionnez le goût du café que vous voulez utiliser pour préparer le cappuccino en pressant l'icône Ⓞ (B4).
- Enlevez le couvercle du récipient à lait.
- Remplissez le récipient à lait avec environ 100 grammes de lait pour

chaque cappuccino à préparer (fig. 15). Ne dépassez jamais le niveau MAX (correspondant à environ 750 ml) indiqué sur le récipient. Il est idéalement conseillé d'utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé à la température du réfrigérateur (environ 5°C).

- Assurez-vous que le tube d'arrivée du lait est correctement inséré dans la rondelle en caoutchouc (fig. 16) puis remplacez le couvercle du récipient à lait.
- Positionnez le doseur du lait moussé (C1) entre les mots CAPPUCCINO et CAFFELATTE gravé sur le couvercle du récipient à lait.

La quantité de mousse peut être réglée en déplaçant le doseur en direction du mot CAFFELATTE pour une mousse plus dense. En le déplaçant vers le mot CAPPUCCINO, vous obtenez une mousse moins dense.



- Retirez la buse de l'eau chaude et fixez le conteneur du lait au bec (fig. 17).
- Positionnez la buse du lait comme illustré à la fig. 18 et puis placez une tasse suffisamment grande sous les buses du café et du lait.
- Pressez sur l'icône ☕ (B12) (fig. 19). "CAPPUCCINO..." s'affiche et quelques secondes après, le lait moussé coule de la buse du lait dans la tasse en-dessous. (La production s'arrête automatiquement).
- L'appareil produit le café.

- Le cappuccino est à présent prêt. Pour adoucir le goût, il est possible si on le désire de saupoudrer du cacao sur la mousse.

REMARQUE 1 : Pendant la production du cappuccino, l'écoulement du lait moussé ou du café peut être interrompu en pressant sur l'icône ☕ (B12).

REMARQUE 2 : Si le lait dans le récipient termine tout en versant le lait moussé, retirez le récipient et ajoutez le lait.

Refixez-le et pressez sur le ☕ (B12) pour demander à nouveau un cappuccino.

REMARQUE 3 : Pour assurer la propreté et l'hygiène complète du mousser de lait, nettoyez toujours les circuits dans le couvercle du conteneur de lait après avoir fait le cappuccino.

"PRESS CLEAN !" clignote sur l'écran.

- Placez un récipient sous la buse du lait.
- Appuyez sur le bouton CLEAN sur le couvercle (C3) et le maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes (fig. 20) pour débiter la fonction de nettoyage. L'appareil affiche le message "CLEANING!" au-dessus de la barre d'avancement.

Il ne faut pas relâcher le bouton CLEAN jusqu'à ce que la barre soit complète indiquant que le nettoyage est terminé.

Quand le bouton CLEAN est relâché, la fonction s'interrompt.

Après le nettoyage, retirez le conteneur du lait et placez-le au réfrigérateur.

Le lait ne doit pas rester à l'extérieur du réfrigérateur pendant plus de 15 minutes.

REMARQUE 4 : Pour changer la quantité de café ou de lait moussé que l'appareil produit directement dans la tasse, procédez comme indiqué au chapitre "Changement de la quantité de café et de lait








14. CHANGEMENT DE LA QUANTITÉ DE LAIT ET DE CAFÉ POUR LE CAPPUCCINO

L'appareil est réglé par défaut sur produire un cappuccino normal.










Si vous désirez modifier ces quantités,

procédez de la façon suivante :

14.1 Changement de la quantité de lait

- Remplissez le récipient avec du lait jusqu'au niveau maximum indiqué sur le récipient.
- Pressez sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes   (B7) et (B8) (fig. 2) jusqu'à ce que s'affiche "PROGRAMMER CAPPUCINO".
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer. "PROGRAMMER LAIT" s'affiche.
- Pressez encore sur l'icône OK (B9).
- Sélectionnez la quantité d'eau désirée en appuyant sur les icônes   (B7) et (B8). La barre d'avancement indique la quantité de lait sélectionnée.
- Presser à nouveau sur l'icône OK (B9) pour confirmer (ou l'icône  (B6) pour annuler l'opération).
- Pressez deux fois l'icône (B6)  pour quitter le menu.

14.2 Changement de la quantité de café




- Pressez sur l'icône  (B2) pour entrer dans le menu (fig. 15) et puis sur les icônes   (B7) et (B8) (fig. 2) jusqu'à ce que s'affiche "PROGRAMMER CAPPUCINO".
- Pressez l'icône OK (B9) et puis sur les icônes   (B7) et (B8) (Fig. 2) jusqu'à ce que s'affiche "GOÛT CAFÉ VERSEUR".
- Pressez encore sur l'icône OK (B9).
- Sélectionnez la quantité de café désirée en appuyant sur les icônes   (B7) et (B8). La barre d'avancement indique la quantité de café sélectionnée.
- Pressez à nouveau sur l'icône OK (B9) pour confirmer ou sur l'icône  (B6) pour annuler l'opération.
- Pressez deux fois sur l'icône (B6)  pour quitter le menu.

15. PRÉPARATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE TASSES DE CAFÉ AVEC LA FONCTION JUG

- Cette fonction permet de préparer automatiquement plusieurs tasses de café (4, 6), directement dans un verseur pour que le café reste chaud.





Veuillez choisir un verseur de la bonne capacité.

- Placez-le sous la buse à café. Le bec café (A13) doit être complètement relevé pour permettre d'insérer le verseur.
- Pressez sur l'icône  (B3). "REMPLISSEZ RÉSERVOIR A GRAINS ET RÉSERVOIR D'EAU, VIDEZ RÉCUPÉ. DE CAFÉ, PRESSEZ OK" S'AFFICHENT. Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein, que celui de grains de café l'est suffisamment et que le récupérateur de café est complètement vide.
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez sur l'icône  (B2) pour changer le type de café, le goût et le nombre de tasses.
- Confirmez en appuyant sur l'icône 

(B3). L'écran affiche une barre d'avancement qui indique le processus de préparation des cafés. Quand la barre d'avancement est complète, l'appareil termine le processus.



IMPORTANT !

Quand les grains de café sont insuffisants pour compléter la fonction désirée, l'appareil arrête le processus et attend que le réservoir à grains soit à nouveau rempli et que l'icône  (B3) soit pressée. Si vous devez préparer par exemple 4 tasses et que les grains de café ne suffisent pas, l'appareil préparera 2 tasses et arrêtera la production de café. Remplissez le réservoir à grains et Pressez sur l'icône  (B3). Le réservoir étant rempli, l'appareil ne prépare que les 2 tasses restantes sur les 4 désirées. Si l'eau ne suffit pas pour conclure la fonction désirée, ou si le récu-

perateur de café est plein, l'appareil interrompra le processus. Après avoir corrigé l'erreur, vous devez redémarrer le programme.










Dans ce cas, vérifiez le volume de café que contient déjà le verseur, pour qu'il ne déborde pas.

16. MODIFICATION DES PARAMÈTRES FONCTION VERSEUR (JUG)






Le programme pour le verseur a été réglé à l'usine sur des valeurs standard. Vous pouvez les adapter à votre goût et les mémoriser.

Vous pouvez sélectionner 5 types de café, d'extra léger à extra fort, et 10 niveaux de quantité de café, à l'aide d'une barre graphique.

Ces réglages peuvent être modifiés comme suit :

- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu. Pressez les icônes   (B7) et (B8) (fig. 2) jusqu'à ce que s'affiche le message « PROGRAMME VERSEUR ».
- Pressez l'icône OK (B9) et puis sur les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "GOÛT CAFÉ VERSEUR".
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez les icônes   (B7) et (B8) pour sélectionner une intensité de café différente, d'extra léger à extra fort.
- Pressez OK (9) pour confirmer l'intensité désirée.
- Pour modifier la quantité de café, pressez les icônes   (B7) et

(B8) jusqu'à ce que l'écran affiche « NIVEAU VERSEUR ».

- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- L'écran affiche une barre que vous pouvez agrandir ou réduire, elle représente la quantité de café qui est fournie pour chaque tasse. La barre pleine correspond à la quantité maximum de café pour une tasse.
- Quand la quantité de café désirée est indiquée, pressez OK (B9) pour confirmer.
- Pour modifier la quantité de tasses, pressez les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que l'écran affiche « NOMBRE DE TASSES ».
- Pressez l'icône OK (B9) et puis sur les icônes   (B7) et (B8) pour sélectionner le nombre de tasses désirées (4, 6). L'écran affiche « VERSEUR 4 TASSES » ou « VERSEUR 6 TASSES ».
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez l'icône  (B6) pour quitter le mode de programmation.

17. NETTOYAGE

17.1 Nettoyage de la machine

Pour nettoyer la machine, évitez les solvants et les détergents abrasifs. Un chiffon doux et humide suffira.

Aucun composant de la machine ne doit JAMAIS passer au lave-vaisselle.

Les pièces suivantes doivent être nettoyées périodiquement:

- Le récupérateur de café (A4).
- L'égouttoir (A14).
- Le réservoir d'eau (A12).
- Les buses à café (A13)

- L'entonnoir pour introduire le café prémoulu (A21).
- L'intérieur de la machine, accessible après avoir ouvert la porte de service (A2).
- L'infuseur (A5).

17.2 Nettoyage du récupérateur de café

Quand l'écran affiche le message « VIDEZ LE RÉCUPÉRATEUR DE CAFÉ », il faut le vider et le laver.

Pour effectuer le nettoyage :

- ouvrez la porte de service sur le devant (fig. 26), sortez l'égouttoir (fig. 27) et nettoyez-le.
- Nettoyez soigneusement le récupérateur de café en prenant soin de retirer tous les résidus qui peuvent se déposer au fond (fig. 28): le pinceau fourni (C8) est doté d'une brosse adaptée à cette opération.



IMPORTANT !

Quand vous sortez l'égouttoir, videz toujours le récupérateur de café.

17.3 Nettoyage de l'égouttoir



IMPORTANT !

Si l'égouttoir n'est pas vidé, l'eau risque de déborder. Cela pourrait endommager la machine.

L'égouttoir est doté d'un flotteur (rouge) indicateur de niveau d'eau.

Videz l'égouttoir et nettoyez le flotteur avant qu'il ne soit visible dans le plateau appui tasses.

Pour retirer l'égouttoir :

1. Ouvrez la porte de service (fig. 26)
2. Extrayez l'égouttoir et le récupérateur de café (fig. 27)
3. Videz l'égouttoir (fig. 29) et le récupérateur de café (A4).
4. Remettez l'égouttoir et le récupérateur de café (A4).
5. Refermez la porte de service.

17.4 Nettoyage du réservoir d'eau

1. Nettoyez périodiquement (environ une fois par mois) le réservoir d'eau (A12) à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent délicat.
2. Supprimez soigneusement les résidus de détergent.

17.5 Nettoyage des becs

1. Nettoyez les becs périodiquement à l'aide d'une éponge.
2. Contrôlez périodiquement si les trous de la buse café ne sont pas bouchés.

Au besoin, supprimez les dépôts de café avec une épingle.

17.6 Nettoyage de l'entonnoir pour introduire le café prémoulu

Contrôlez périodiquement (environ une fois par mois) si l'entonnoir pour le café prémoulu n'est pas bouché. Si nécessaire, enlever les dépôts de café à l'aide du pinceau (C8) fourni.



DANGER !

Avant toute opération de nettoyage, arrêtez la machine en appuyant sur l'interrupteur général (A23) et débranchez-la. N'immergez jamais la machine dans l'eau.

17.7 Nettoyage de l'intérieur de la machine

1. Contrôlez périodiquement (environ une fois par semaine) si l'intérieur de la machine n'est pas sale. Si nécessaire, enlever les dépôts de café à l'aide du pinceau (C8) fourni et d'une éponge.
2. Aspirez tous les résidus.

17.8 Nettoyage de l'infuseur

L'infuseur doit être nettoyé au moins une fois par mois.



IMPORTANT !

L'infuseur (A5) ne peut pas être extrait quand la machine est allumée. N'essayez pas de retirer l'infuseur de force.

1. Assurez-vous que la machine a exécuté l'arrêt correctement (voir "Arrêt")
2. Ouvrez la porte de service (fig. 26)
3. Extrayez l'égouttoir et le récupérateur de café (fig. 27)
4. Appuyez vers l'intérieur sur les deux touches rouges tout en tirant l'infuseur vers l'extérieur pour l'extraire (fig. 31)




IMPORTANT !

N'utilisez pas de liquide vaisselle


pour nettoyer l'infuseur.
Car l'intérieur du piston est traité
avec un lubrifiant qui partirait
avec.

5. Laver l'infuseur à l'eau courante.




À l'aide du pinceau (C8), nettoyer
les éventuels résidus de café sur le
logement de l'infuseur.


6. Après le nettoyage, réinsérez
l'infuseur (A5) en l'introduisant dans
le support et sur l'axe en bas puis
pressez le symbole PUSH jusqu'au
déclat de blocage.



- i** Si l'infuseur est difficile à insérer,
vous devez d'abord l'amener à la
bonne dimension en appuyant fort
sur le bas et sur le haut en même
temps comme montré dans la
figure).



7. Après quoi, assurez-vous que les
touches rouges sont ressorties.



8. Remettez l'égouttoir et le récupé-
rateur de café.
9. Refermez la porte de service.

17.9 Nettoyage du récipient à lait






IMPORTANT !

Nettoyez toujours les tubes à
l'intérieur du conteneur à lait (C)
quand vous préparez le lait.

S'il y a encore du lait dans le récipient,
ne le laissez pas à l'extérieur du réfri-
gérateur plus longtemps que le temps
strictement nécessaire. Nettoyer le
récipient chaque fois que vous préparez
le lait comme décrit dans la Note 3 au
chapitre "Préparation du cappuccino".
Tous les composants peuvent être lavés
au lave-vaisselle en les plaçant dans le
panier supérieur du lave-vaisselle.

1. Tournez le couvercle du récipient du
lait dans le sens des aiguilles d'une
montre puis retirez-le.
2. Retirez la buse du lait et le tube d'ar-
rivée du lait.





3. Retirez le régulateur du lait moussé en le tirant vers l'extérieur.
4. Lavez complètement tous les composants avec de l'eau chaude et avec du liquide vaisselle doux.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de reste

de lait à l'intérieur des trous et la rainure à l'extrémité du régulateur du lait moussé.

5. Vérifiez que le tube d'arrivée et la buse ne sont pas engorgés de résidus du lait.
6. Remplacez le régulateur du lait moussé, la buse du lait et le tube d'arrivée.
7. Remplacer le couvercle du récipient à lait.





18. CHANGEMENT ET RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DU MENU


Quand la machine est prête, vous pouvez opérer dans le menu pour modifier les fonctions et les paramètres suivants :


- Sélectionner langue
- Rinçage
- Arrêt différé
- Réglage de l'horloge
- Heure de départ
- Départ automatique
- Température
- Dureté de l'eau
- Programme café
- Programme cappuccino
- Programme verseur
- Programme eau chaude
- Détartrage
- Restaurer paramètres
- Statistiques
- Signal sonore
- Contraste

18.1 Sélection de la langue

Si vous désirez modifier la langue à l'écran, procédez comme suit:

- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu. L'écran affiche « SÉLECTIONNER LANGUE ».
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez les icônes   (B7) et (B8) (fig. 2) jusqu'à ce que s'affiche la langue désirée.
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez l'icône  (B6) pour quitter le menu.




 Si vous vous trompez de langue, vous pouvez accéder directement au menu pour modifier ce paramètre.

- Pressez l'icône  (B2) pendant au moins 7 secondes jusqu'à ce que la machine affiche les différentes langues..
- Choisissez la langue désirée en opérant comme au par. "Première mise en service de l'appareil".

18.2 Rinçage







Cette fonction sert à obtenir un café plus chaud :

Pour cela :









- Si, la machine à peine en marche, vous devez faire un café serré (moins de 60 cc) utilisez l'eau chaude du rinçage pour préchauffer la tasse.
- Si, en revanche, il s'est écoulé plus de 2/3 minutes depuis le dernier café fait, il faudra, avant d'en demander un autre, préchauffer l'infuseur en appuyant sur l'icône  (B2) pour accéder au menu, puis sur les icônes   (B7) et (B8) pour sélectionner la fonction "RINÇAGE".
Pressez l'icône OK (B9).
"RINÇAGE... L'écran affiche « CONFIRMEZ SVP ».
- Pressez encore sur l'icône OK (B9). Laissez couler l'eau dans l'égouttoir ou utilisez cette eau pour rincer la tasse que vous utiliserez ensuite pour le café, de manière à la préchauffer.

18.3 Modification de la durée pendant laquelle l'appareil reste allumé

La machine a été préprogrammée à l'usine pour s'arrêter automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation. Pour modifier cet intervalle (max 120 min) opérez comme suit :




- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "ARRÊT DIFFÉRÉ".
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez les icônes   (B7) et (B8) pour établir après combien de temps l'appareil doit s'éteindre (1/2 heure, 1 heure, 2 heures).
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez l' icône  (B6) pour sortir.














18.4 Réglage de l'horloge

- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "RÉGLAGE HORLOGE".
- Pressez l'icône OK (B9).
- Utilisez les icônes   (B7) et (B8) pour régler l'heure puis pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Utilisez les icônes   (B7) et (B8) pour régler les minutes puis pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez l' icône  (B6) pour quitter le menu.

18.5 Programmation de l'heure de départ automatique







Cette fonction permet de programmer l'heure à laquelle la machine se mettra en marche automatiquement.

- Assurez-vous que l'horloge de la machine a été programmée.
- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "HEURE DE DÉPART".

- Pressez l'icône OK (B9).
- Utilisez les icônes   (B7) et (B8) pour régler l'heure de départ automatique puis pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Utilisez les icônes   (B7) et (B8) pour régler les minutes puis pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez les   icônes (B7) et (B8) pour activer la fonction de départ automatique jusqu'à ce que s'affiche "DÉPART AUTOMATIQUE".
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer. L'écran affiche « DEPART AUTOMATIQUE CONFIRMEZ SVP ». Pressez l'icône OK (B9). L'écran affiche le symbole .
- Pressez l' icône  (B6) pour quitter le menu.
- Pour désactiver la fonction départ automatique, pressez sur l'icône  (B2) puis sur les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "DÉPART AUTOMATIQUE". Pressez l'icône OK (B9). L'écran affiche « CONFIRMEZ SVP ». Pressez  (B6) pour désactiver, le  symbole disparaît.

18.6 Modification de la température du café

Pour modifier la température du café, procédez de la façon suivante :






- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes   (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "TEMPÉRATURE".
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez les icônes   (B7) et (B8) pour sélectionner la température du café désirée : basse, moyenne, chaude.
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer la température choisie.
- Pressez l' icône  (B6) pour quitter le menu.

18.7 Programmation de la dureté de l'eau

Il est possible d'allonger cette période de fonctionnement et de réduire du même

coup la fréquence de détartrage, en programmant la machine selon le contenu réel de calcaire dans l'eau utilisée.

Pour cela :

- Après avoir retiré de son emballage la bande réactive "Total hardness test" (ci-jointe page 2) immergez-la dans l'eau pendant quelques secondes. Ressortez-la et attendez environ 30 secondes (jusqu'à ce qu'elle change de couleur et qu'il se forme de petits carrés rouges).
- Mettez la machine en marche en appuyant sur la touche marche/stand-by (A7).
- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes  (B7) et  (B8) jusqu'à ce que s'affiche "DURETÉ DE L'EAU".
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez les icônes  (B7) et  (B8) jusqu'à sélectionner le nombre correspondant au nombre de carrés rouges qui se sont formés sur la bande réactive (exemple : si 3 carrés rouges se sont formés sur la bande réactive, il faudra sélectionner le message « DURETÉ DE L'EAU 3 »).
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer. La machine est maintenant programmée pour donner l'avis de détartrer quand cela est effectivement nécessaire.

18.8 Programme café

Pour les instructions concernant la programmation du café, se référer au chapitre « MODIFICATION DE LA QUANTITÉ DE CAFÉ EN TASSE ».

18.9 Programme cappuccino

Pour les instructions concernant la programmation du cappuccino, se référer au chapitre « MODIFICATION DE LA QUANTITÉ DE LAIT ET DU CAFÉ POUR LE CAPPUCCINO ».

18.10 Programme verseur

Pour les instructions concernant la programmation du Jug, se référer

au chapitre « MODIFICATION DES PARAMÈTRES FONCTION VERSEUR' (JUG)».

18.11 Programme eau

Pour les instructions, se référer au chapitre « MODIFICATION DE LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE ».

18.12 Détartrage



IMPORTANT ! Le détartrant contient des acides. Respectez les consignes de sécurité du producteur figurant sur le flacon de détartrant.



Utilisez exclusivement le détartrant préconisé par le fabricant. (code. 9029798718 M3BICD200 - WebShop Electrolux: www.electrolux.com/shop).




Autrement, la garantie n'est pas valable. De plus, si le détartrage n'est pas effectué régulièrement, la garantie sera nulle.

Quand la machine affiche le message "DÉTARTRAGE 30 CYCLES RESTANTS" il est temps d'effectuer un détartrage.



Il est toutefois possible de préparer encore 30 boissons, après quoi la machine affiche le message "DÉTARTRAGE MACHINE VERROUILLÉE". À ce stade il n'est plus possible d'utiliser la machine et l'on est contraints d'appuyer sur l'icône OK (B9) pour commencer le détartrage.

Pour effectuer le cycle de détartrage procédez de la manière suivante :

- assurez-vous que la machine est prête;
- Pressez l'icône  (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes  (B7) et  (B8) jusqu'à ce que s'affiche "DÉTARTRAGE".
- Pressez OK (B9), la machine affichera le message : « DÉTARTRAGE CONFIRMEZ SVP ».

- Pressez l'icône OK (B9). L'écran affiche « INSÉREZ DÉTARTRANT CONFIRMEZ SVP »
- Videz le réservoir d'eau, versez le contenu du flacon de détartrant en respectant le mode d'emploi et ajoutez de l'eau.
Posez un récipient d'environ 2 litres sous la buse eau chaude et la buse à café.
- Pressez l'icône OK (B9) ; La solution détartrante sortira par la buse à café puis par la buse à eau chaude et commencera à remplir le récipient. La machine affiche le message "DÉTARTRAGE".
- Le programme de détartrage exécute automatiquement une série de pauses.
- Au bout de 30 minutes environ, la machine affichera le message "RINÇAGE REMPLISSEZ RÉSERVOIR".
- Videz le réservoir d'eau, rincez-le pour éliminer les résidus de détartrant et remplissez-le d'eau claire.
- Réinsérez le réservoir plein d'eau claire.
L'écran affiche à nouveau « RINÇAGE CONFIRMEZ SVP »
- Appuyez encore sur l'icône OK (B9). L'eau chaude sort de la buse à café et remplit le récipient.
- Une fois le premier rinçage terminé la machine affiche à nouveau le message "RINÇAGE REMPLISSEZ RÉSERVOIR".
- Videz le réservoir d'eau, rincez-le et réinsérez-le rempli d'eau claire puis pressez l'icône OK (B9).
- Lors du second rinçage l'eau sort par la buse à eau et remplit le récipient.
- Pressez l'icône OK (B9). L'écran affiche "REMP LISSEZ RÉSERVOIR". Remplissez à nouveau le réservoir d'eau claire.
- Le programme de détartrage est maintenant terminé et la machine s'éteint.
REMARQUE : Si la procédure de détartrage est interrompue avant la fin, il faudra tout recommencer.



IMPORTANT ! SI LE DÉTARTRAGE N'EST PAS EFFECTUÉ RÉGULIÈREMENT, LA

GARANTIE SERA NULLE

18.13 Restauration des paramètres de défaut (reset)

Pour éventuellement restaurer les paramètres d'origine de la machine (même une fois que l'utilisateur les a modifiés) procédez de la façon suivante :

- Pressez l'icône (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "RESTAURER PARAMÈTRES".
- Pressez OK (B9), la machine affichera le message : « RESTAURER PARAMÈTRES CONFIRMEZ SVP ».
- Pressez OK (B9) pour restaurer les paramètres ;

18.14 Statistiques

Cette fonction permet d'afficher les données statistiques de la machine. Pour les afficher, procédez comme suit :

- Pressez l'icône (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "STATISTIQUES".
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez les icônes (B7) et (B8) pour vérifier :
- Combien de cafés et de cappuccinos ont été faits.
- Combien de détartrages ont été effectués
- Combien de litres d'eau ont été fournis globalement.
- Pressez l'icône (B6) une fois pour quitter la fonction ou deux fois pour quitter le menu.

18.15 Signal sonore

Cette fonction permet d'activer /désactiver le signal sonore que la machine émet à chaque pression des icônes et chaque fois que vous insérez/retirez un accessoire.



Le signal sonore est activé par défaut.

- Pressez l'icône (B2) pour entrer

dans le menu et puis sur les icônes < > (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "SIGNAL SONORE".

- Pressez l'icône OK (B9). L'écran affiche le message « SIGNAL SONORE CONFIRMEZ SVP ».
- Pressez à nouveau l'icône ↔ (B6) pour désactiver ou l'icône (B9) pour désactiver le signal sonore.
- Pressez l' icône ↔ (B6) pour quitter le menu.

18.16 Réglage du contraste

Pour augmenter ou diminuer le contraste de l'écran, procédez comme suit :

- Pressez l'icône ≡ (B2) pour entrer dans le menu et puis sur les icônes < > (B7) et (B8) jusqu'à ce que s'affiche "CONTRASTE".
- Pressez l'icône OK (B9).
- Pressez les icônes < > (B7) et (B8) (fig. 2) jusqu'à ce que le contraste désiré soit affiché à l'écran : la barre d'avancement indique le niveau de contraste sélectionné.
- Pressez l'icône OK (B9) pour confirmer.
- Pressez l'icône ↔ (B6) une fois pour quitter la fonction ou deux fois pour quitter le menu.

19. ARRÊT DE L'APPAREIL

Chaque fois que vous éteignez l'appareil, il effectue automatiquement un rinçage qui ne peut pas être interrompu.



DANGER BRÛLURES ! Pendant le rinçage, un peu d'eau chaude sort des becs de la buse à café. Évitez les éclaboussures.

Pour arrêter l'appareil, pressez marche/stand-by (A7).

L'appareil exécute le rinçage puis il s'éteint.



Si l'appareil reste inutilisé pendant longtemps, mettez sur 0 l'interrupteur général ON/OFF (A23) situé au dos de l'appareil).

20. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A

Puissance absorbée: 1350W

Pression : 15 bars

Capacité réservoir d'eau : 1,8 litre

Dimensions LxHxP : 594x 455x411 mm

Poids : 23/24 kg



Ce produit est conforme au Règlement (CE) N. 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

21. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN

Message affiché	Cause possible	Solution
REPLISSEZ RÉSERVOIR	Le réservoir d'eau est vide ou mal inséré.	Remplissez le réservoir d'eau et/ou insérez-le correctement, en poussant à bloc.
MOULU TROP FIN AJUSTEMENT MOUTURE + (alterné) PRESSEZ OK	La mouture est trop fine et le café coule trop lentement.	Tourner le bouton de réglage mouture d'un cran vers le numéro 7, ensuite effectuer un rinçage. Le nouveau réglage ne devient effectif qu'à partir de la seconde tasse de café.
MOULU TROP FIN AJUSTEMENT MOUTURE + (alterné) PRESSEZ OK (puis) REPLISSEZ RÉSERVOIR	Le réservoir a été retiré pendant la livraison.	Insérez le réservoir et pressez sur l'icône OK (B9). L'écran affiche le message « EAU CHAUDE PRESSEZ OK ». Pressez encore sur l'icône OK (B9). La machine revient en mode prête à travailler
VIDEZ LE RÉCUPÉRATEUR DE CAFÉ	Le récupérateur de café (A4) est plein ou la dernière préparation remonte à plus de 3 jours (cette opération garantit une hygiène correcte de la machine).	Videz le récupérateur de café, nettoyez-le et remettez-le en place. Important : Quand vous sortez l'égouttoir, VOUS DEVEZ toujours vider le récupérateur de café, même s'il n'est pas plein. Sans cela, il se peut qu'après, en faisant les cafés, le récupérateur se remplisse plus que prévu et que la machine s'engorge.
INSÉREZ LE RÉCUPÉRATEUR DE CAFÉ	Après le nettoyage, le récupérateur de café n'a pas été remis en place.	Ouvrez la porte de service et insérez le récupérateur de café.
AJOUTEZ LE CAFÉ PRÉ-MOULU	La fonction 'café prémoulu' a été sélectionnée mais le café prémoulu n'a pas été versé dans l'entonnoir. L'entonnoir (A21) est bouché.	Extrayez la machine et introduisez le café prémoulu dans l'entonnoir. Videz l'entonnoir à l'aide d'un couteau (voir paragraphe "Nettoyage de l'entonnoir pour introduire le café prémoulu")
DÉTARTREZ SVP	Il indique qu'il faut détartrer la machine.	Il faut exécuter au plus vite le programme de détartrage décrit au chap. « Détartrage ».
MOINS DE CAFÉ	Vous avez utilisé trop de café	Sélectionnez un goût plus léger ou réduisez la quantité de café prémoulu et demandez à nouveau du café à la machine.


Message affiché	Cause possible	Solution
REPLISSEZ RÉSERVOIR A GRAINS	Il n'y a plus de café en grains.	Remplissez le réservoir de grains
INSÉREZ L'INFUSEUR	Après le nettoyage, l'infuseur n'a pas été remis en place.	Insérez l'infuseur (voir chap. "Nettoyage de l'infuseur").
FERMEZ LA PORTE	La porte de service est ouverte	Refermez la porte de service.
ALARME GÉNÉRALE !	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyez soigneusement la machine comme indiqué au par. « Nettoyage et entretien ». Après quoi, si la machine affiche encore le message, adressez-vous à un centre de service.

22. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le café n'est pas chaud	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	Chauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude.
	L'infuseur a refroidi parce qu'il s'est écoulé plus de 2/3 minutes depuis le dernier café.	Avant de faire le café, chauffez l'infuseur en sélectionnant la fonction RINÇAGE dans le menu.
	La température programmée n'est pas suffisante.	Modifier la température programmée (voir paragraphe 'Modification de la température du café').
Le café est peu crémeux	Le café est moulu trop gros.	Tournez le bouton de réglage de la mouture d'un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le numéro "1" pendant que le moulin est en marche.
	Le mélange de café ne va pas.	Utilisez un mélange pour machines à café expresso.
Le café coule trop lentement ou il sort goutte à goutte.	Le café est moulu trop fin.	Tournez le bouton de réglage de la mouture d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre vers le numéro "7" pendant que le moulin est en marche. Tournez d'un cran à la fois jusqu'à obtention d'un débit satisfaisant. L'effet ne sera appréciable qu'au bout de 2 cafés.

Problème	Cause possible	Solution
Le café sort trop vite	Le café est moulu trop gros.	Tournez le bouton de réglage de la mouture d'un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le numéro "1" pendant que le moulin est en marche. Attention à ne pas trop tourner le bouton de réglage de la mouture, autrement, quand vous demanderez deux cafés, il risquera de couler goutte à goutte. L'effet ne sera appréciable qu'au bout de 2 cafés.
Un des deux becs, ou les deux, ne laisse(nt) pas couler le café.	Les becs sont bouchés.	Nettoyez les becs avec une épingle.
Au lieu de sortir par les becs, le café coule le long de la porte de service (A2)	Les trous des becs sont bouchés par de la poudre de café séchée. Le convoyeur café (A3) dans la porte de service est coincé.	Au besoin, supprimez les dépôts de café avec une épingle, une éponge ou une brosse à poils durs. Nettoyez soigneusement le convoyeur café (A3), surtout à proximité des charnières.
De l'eau sort de la buse à la place du café.	Le café moulu est resté bloqué dans l'entonnoir (A21)	Nettoyez l'entonnoir (A21) à l'aide d'une fourchette en bois ou en plastique et nettoyez l'intérieur de la machine.
Le lait ne sort pas de la buse du lait (C5).	Le tube d'arrivée du lait n'est pas inséré ou est inséré de manière incorrecte.	Insérez le tube d'arrivée (C4) dans la rondelle en caoutchouc dans le couvercle du récipient à lait (fig. 24).
Le lait n'est pas bien moussé.	Le couvercle du récipient à lait est sale. Le doseur du lait moussé n'est pas bien positionné.	Nettoyez le couvercle du récipient à lait comme décrit au chap. "Nettoyage du récipient à lait". Réglez en suivant les instructions figurant au chapitre "Préparation du cappuccino".
Le lait contient des bulles ou gicle à l'extérieur de la buse à lait.	Le lait n'est pas suffisamment froid ou n'est pas demi-écrémé. Le doseur du lait moussé n'est pas bien réglé. Le couvercle du conteneur est sale.	Il est idéalement conseillé d'utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Si le résultat est encore décevant, essayez une autre marque de lait. Déplacez légèrement le régulateur du lait moussé vers le mot "CAFFELATTE" (voir chapitre "Préparation du cappuccino"). Nettoyez le couvercle du récipient à lait comme décrit au chap. "Nettoyage du récipient à lait".

electrolux.com/shop



5713240431_02_0619

