



# Utilisation de votre four à micro-ondes *Navis*



## Bandeau de Commande

- A L'afficheur :**  
vous facilite la programmation en affichant : les catégories d'aliments et de fonctions, le temps ou le poids programmé, et l'heure.
- B Le sélecteur *Navis* :**  
permet de choisir l'aliment, la fonction, le temps ou le poids.
- C La touche "ALIMENTS" :**  
permet de choisir la catégorie d'aliment, à l'aide du sélecteur *Navis*.
- D La touche "FONCTIONS" :**  
permet de choisir la fonction appropriée, à l'aide du sélecteur *Navis*.
- E La touche "TEMPS" :**  
permet de programmer le temps à l'aide du sélecteur *Navis*.
- F La touche "Auto" :**  
programme automatiquement le temps nécessaire selon le poids de l'aliment choisi.
- G La touche "PAUSE/ANNULATION" :**  
permet d'interrompre ou d'effacer un programme en cours (un appui pour PAUSE, deux appuis pour ANNULATION). Elle permet également de mettre l'horloge à l'heure.
- H La touche "ARRÊT PLATEAU" :**  
permet l'arrêt du plateau tournant.
- I La touche "DÉPART" :**  
permet de débiter votre programme.





\* Touche "CRACKY" selon modèle

# Brandt

Profitez pleinement de la vie


# L'afficheur & le sélecteur *Navis*



\* selon modèle

**L'afficheur et le sélecteur vous guident pour choisir :**

## les aliments



## les fonctions




**le poids** pour une programmation *Auto*

**le temps** de programmation (ou l'horloge)

**L'aliment ou la fonction en cours de sélection clignote.**


## Mise à l'heure

Après le branchement de votre appareil ou une coupure de courant, l'horloge indique 00:00, les deux points : clignotent.




**Pour mettre l'horloge à l'heure :**

- Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **PAUSE / ANNULATION**.  
Les 4 chiffres clignotent, et un bip sonore vous invite à régler l'heure.



- Programmez l'horloge en tournant le sélecteur *Navis*.

- Validez d'une simple pression sur la touche **PAUSE / ANNULATION**.  
**Votre horloge est à l'heure.**




# Programmation

**Votre appareil est maintenant branché et à l'heure.**

Ouvrez la porte à l'aide de la poignée. Placez l'aliment dans l'appareil, fermez la porte. Si la porte n'est pas bien fermée, l'appareil ne fonctionnera pas.

**Faites votre programmation avec les touches ALIMENTS, FONCTIONS, TEMPS ET AUTO.**



- Lorsque l'appareil s'arrête, un triple signal sonore indique la fin du programme. Ce signal est répété toutes les minutes pendant dix minutes jusqu'à ouverture de la porte.
- Si vous estimez que le plat ne peut pas tourner, utilisez la touche **ARRÊT PLATEAU** avant ou en cours de programme.
- En cas d'erreur de programmation, appuyez deux fois sur la touche **ANNULATION**.



**Les programmations à votre disposition :**

**Programmation express**



- ▼ programmez le temps désiré (ex. 2 minutes) à l'aide du sélecteur. Les fonctions et clignotent pour indiquer la puissance express 900 W.





- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART**.

**Programmation par la fonction**

- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS**, faites votre choix. Dans ce mode, la fonction MOUTAGE est disponible.





- ▼ Appuyez sur la touche **TEMPS**, programmez le temps désiré à l'aide du sélecteur.





- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART**.

**Programmation par les aliments**


- ▼ Appuyez sur la touche **ALIMENTS**, faites votre choix.



- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS**, faites votre choix; la puissance micro-ondes sera adaptée à l'aliment choisi.



- ▼ Appuyez sur la touche **TEMPS**, programmez le temps désiré à l'aide du sélecteur.



- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART**.

# Programmation *Auto*

## Programmation automatique

Avec la touche *Auto*, le temps est calculé *automatiquement* en fonction du poids de l'aliment.


▼ Appuyez sur la touche **ALIMENTS**, faites votre choix.

▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS**, faites votre choix.

▼ Appuyez sur la touche *Auto*: **50 g** clignote, vous demandant d'indiquer le poids à l'aide du sélecteur.



▼ Appuyez sur la touche **DÉPART**.

**Le temps adéquat s'affiche automatiquement.**



## **EXEMPLE** pour cuire des pommes de terre en utilisant la touche **ALIMENTS** avec programmation automatique du temps :

Epluchez et lavez les pommes de terre. Mettez-les avec 1/2 verre d'eau dans un récipient adapté aux fours micro-ondes, couvrez.

- Appuyez sur la touche **ALIMENTS**; sélectionnez légumes .
- Appuyez sur la touche **FONCTIONS**; sélectionnez cuisson .
- Appuyez sur la touche *Auto*; indiquez le poids de 500 g, avec le sélecteur.
- Appuyez sur la touche **DÉPART**. Le temps adapté s'affiche, le plateau tourne, l'éclairage intérieur s'allume, l'appareil fonctionne.

## Sécurité enfant

Après avoir programmé le four et fermé la porte, si vous attendez plus de **30 s** avant d'appuyer sur la touche **DÉPART**, le four ne démarrera pas et l'afficheur indiquera **SECU**. Cette sécurité empêche le fonctionnement de l'appareil à vide.

Pour démarrer l'appareil, ouvrez puis refermez la porte et appuyez sur la touche **DÉPART**.